Mode d'emploi boîtier de commande Ease

Réglage de la ventilation:

A = Absence (vacances)
1 = Ventilation de base
2 = Ventilation de besoin (Régime de jour)
3 = Ventilation forcé (Ventilation max.)

Horloge:

Pression courte = Changement de status → manuell / automatique

Pression longue = Réglage heure actuel

Température de confort:

Pression courte = Lecture seul

Pression longue = Réglage de la température de confort (Température clognotte)

Réglage de la température avec les touches + et −

- Régime été régler entre 12 – 15°C
- Régime hiver régler entre 22 – 24°C

Pression courte = Mémorisation des valeurs et retour au display de base

Type de ventilation:

1 Pression = extraction seulement

2 Pression = pulsion seulement

3 Pression = Mode normale (Extraction et pulsion)

Ventilation forcé:

Pression courte = Affichage display „3t"
Ventilation forcé active
selon temporisation. Après écoulement de la temporisation, l'appareil revient à la vitesse de base réglé.

Ventilation forcé avec option hotte de cuisine:

Pression courte = Hotte de cuisine enclenché (Symbole hotte s'affiche)

Pression courte = Hotte de cuisine déclenché

Pression longue = Affichage display „3t"
Ventilation forcé active
selon temporisation. Après écoulement de la temporisation, l'appareil revient à la vitesse de base réglé.

Zehnder
Comfosystems Cesovent AG

Zugerstrasse 162
Postfach
CH-8820 Wädenswil

Telefon +41 (0)43 833 20 20
Telefax +41 (0)43 833 20 21
info@zehnder-comfosystems.ch
www.zehnder-comfosystems.ch